BUSES



Buses Wagner (GM5000 EAC - GA5000 EAC)

Orifice 1/1000 pouce	Angle de pulvérisation						Tamis	Aiguille
	20°	30°	40°	50°	60°	80°		
7	W0395207		W0395407					
9	W0395209	W0395309	W0395409	W0395509	W0395609		200 Mesh	B12AD01
11	W0395211	W0395311	W0395411	W0395511	W0395611	W0395811	200 Mesh	B12AD01
13	W0395213	W0395313	W0395413	W0395513	W0395613	W0395813	100 Mesh	B12AD01
15	W0395215	W0395315	W0395415		W0395615	W0395815	100 Mesh	B12AD01
17	W0395217	W0395317	W0395417				100 Mesh	B12AD01



Buses aircoat Wagner (GM2000 - GM2600)

Orifice 1/1000 pouce	Angle de pulvérisation						Tamis	Aiguille
	20°	30°	40°	50°	60°	80°		
7			W0143407				300 Mesh	B12AD01
9	W0143209	W0143309	W0143409	W0143509	W0143609		200 Mesh	B12AD01
11	W0143211	W0143311	W0143411	W0143511	W0143611	W0143811	200 Mesh	B12AD01
13	W0143213	W0143313	W0143413	W0143513	W0143613	W0143813	100 Mesh	B12AD01
15	W0143215	W0143315	W0143415	W0143515	W0143615	W0143815	100 Mesh	B12AD01
17	W0143217		W0143417	W0143517			100 Mesh	B12AD01
19			W0143419			W0143819	60 Mesh	B12AD01
21			W0143421	W0143521			60 Mesh	B12AD01



Buses jet rond Wagner (GM2000 - GM5000)

Réf.	Désignation
W01327R11	Buse R11
W01327R13	Buse R13
W01327R14	Buse R14

Réf.	Désignation
W01327R15	Buse R15
W01327R16	Buse R16
W01327R17	Buse R17

Réf.	Désignation
W01327R18	Buse R18
W01327R19	Buse R19
W01327R20	Buse R20

Accessoires buses jet rond Wagner

Réf.	Désignation
W2309883	Kit jet rond GM5000
W2307216	Nipple GM5000 - GA5000
B12AD01	Boite de 12 aiguilles N°10